

Wyciskarka Wolnoobrotowa Sonoro

Instalacja · Obsługa · Użytkowanie

Wprowadzenie

1 Informacje i ostrzeżenia

Dziękujemy za zakup naszej wyciskarki !

Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować urządzenie wraz z wszystkimi jego funkcjami.

Wszelkie obrazki w instrukcji są tylko w celach poglądowych.

Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania.

Zalecamy aby uważnie i dokładnie przeczytać poniższą treść przed włączeniem urządzenia.

Prosimy nie otwierać obudowy urządzenia. Naprawa na własną rękę będzie skutkowała utratą gwarancji i jest niezwykle trudna i wymagająca.

Aby zapobiec porażeniu prądem nie stawiaj urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.

Urządzenie przeznaczone do obsługi wyłącznie przez osoby dorosłe.

Prosimy o nie używanie urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.

Uszkodzony przewód zasilający powinien zostać niezwłocznie wymieniony przed wykwalifikowany serwis techniczny.

Nie wolno dotykać ruchomych części podczas pracy urządzenia.

Nie wolno wkładać palców do urządzenia podczas pracy.

Urządzenie nie powinno pracować na otwartym powietrzu.

Nie zalecamy mycia części urządzenia w zmywarce.

Nie zalecamy użytkowania jednorazowo dłużej niż 20 minut aby nie spowodować uszkodzenia silnika.

Nie zalecamy wkładania do urządzenia produktów silnie zmrożonych, zbyt twardych lub jakichkolwiek innych sztucznych produktów które mogą spowodować uszkodzenie ślimaka.

Przed wymianą lub czyszczeniem części należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Spis treści

| | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Informacje i ostrzeżenia | 1 |
| 2. Zawartość opakowania | 2 |
| 3. Instrukcja montażu | 3 |
| 4. Uruchomienie urządzenia | 4 |
| 5. Czyszczenie urządzenia | 4 |
| 6. Specyfikacja techniczna | 5 |
| 7. Adnotacje napraw gwarancyjnych | 5 |



2 Zawartość opakowania

Wyciskarka wolnoobrotowa Sonoro



Komora wsadowa



Walek ślimakowy



Misa do soków



Korpus główny



Pojemnik na pulpę



Sitko do sorbetów



Sito do soków



Szczotki obrotowe



Szczotka do czyszczenia



Pojemnik na sok



Misa do sorbetów



Popychacz



3 Instrukcja montażu

Wyciskarka wolnoobrotowa Sonoro

1. Dociskamy misę do korpusu i przekręcamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do zablokowania.



2. Do misy wkładamy szczotki tak aby ząbki u ich podstawy zazębiły się z trybikiem wewnątrz misy.



3. Wewnątrz szczotek umieszczamy sito do soków pamiętając aby trafiło w odpowiednią szczelinę w misie.



4. Do sita wkładamy wałek ślimakowy umieszczając go na głównym trzpieniu wystającym z korpusu.



5. Komorę wsadową umieszczamy na wałku wystającą częścią na miejscu który wskazuje strzałka i przekręcamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do oporu.



Uwaga:

Nie uruchamiaj urządzenia przed zamontowaniem wszystkich części zgodnie z instrukcją.
Nie używaj urządzenia jednorazowo dłużej niż 20 minut aby nie uszkodzić silnika.

4 Uruchomienie urządzenia

Wyciskarka wolnoobrotowa Sonoro

1. Podłącz urządzenie do źródła zasilania.

2. Umieść pojemnik na sok pod wylotem dyszy do soku oraz pojemnik na pulpę pod wylotem dyszy do pulpy.

3. Uruchom urządzenie:

ON – Włącznik

<< – Obrót w drugą stronę*

4. Wrzuć do komory wsadowej owoc lub warzywo z którego chcesz uzyskać sok. W razie problemów można popchnąć produkty za pomocą popychacza.

Nie zalecamy wkładania do urządzenia produktów silnie zmrożonych, zbyt twardych lub jakichkolwiek innych sztucznych produktów które mogą spowodować uszkodzenie ślimaka.



* Obrótu wstecznego używaj wyłącznie w momencie zablokowania ślimaka lub innej nieprzewidzianej blokady.

5 Czyszczenie urządzenia

Wyciskarka wolnoobrotowa Sonoro

1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.

2. Zdemontuj wszystkie części urządzenia w odwrotnej kolejności do montażu.

3. Użyj szczoteczki aby oczyścić części pod bieżącą wodą z większych elementów.

4. Użyj wilgotnej ściereczki aby przetrzeć korpus urządzenia. Pamiętaj aby nie dostała się do środka woda.

6 Specyfikacja techniczna

Wyciskarka wolnoobrotowa Sonoro

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Moc znamionowa: | AC220-240V |
| Częstotliwość: | 50/60Hz |
| Moc: | 150W |
| Silnik: | AC 37RPM |
| Maksymalny, jednorazowy czas pracy: | 20 minut |

7 Adnotacje napraw gwarancyjnych

Wyciskarka wolnoobrotowa Sonoro

| L.p. | Data przyjęcia | Data naprawy | Opinia serwisu | Podpis wykonującego naprawę |
|------|----------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

www.sonoro.pl

Importer:

BIG5 KRZYSZTOF CZURCZAK
Wysockiego 41/6
42-218 CZĘSTOCHOWA
Wykonano w P.R.C.

