

# Projektor LED YOGA

Instalacja · Obsługa · Użytkowanie

## Wprowadzenie

### 1. Informacje i ostrzeżenia

Dziękujemy za zakup projektora !

Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować projektor wraz z wszystkimi jego funkcjami.

Wszelkie obrazki w instrukcji mogą nieco odbiegać od aktualnego oprogramowania na projektorze.

UWAGA: Myszka bezprzewodowa jest zalecana do obsługi menu.

#### Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania.

Zalecamy aby uważnie i dokładnie przeczytać poniższą treść przed włączeniem urządzenia.

Prosimy nie otwierać obudowy projektora. Naprawa na własną rękę będzie skutkowała utratą gwarancji i jest niezwykle trudna i wymagająca.

Nie patrz bezpośrednio w obiektyw podczas projekcji obrazu.

Nie kładź urządzenia na poduszce i innych miękkich powierzchniach mogących zatkać wloty i wyloty powietrza.

Nie włączaj urządzenia w otoczeniu kurzu lub pyłu który może uszkodzić projektor.

Nie umieszczaj żadnych ciężkich przedmiotów na projektorze.

Prosimy o używanie zasilacza odpowiedniego do Twojego kraju.

## Spis treści

1. Informacje i ostrzeżenia	1
2. Informacje przed pierwszym uruchomieniem	2
3. Włączanie i wyłączanie	2
4. Pilot zdalnego sterowania	3
5. Interfejs urządzenia	3
6. Ostrość obrazu	4
7. Złącza na obudowie	4
8. Podłączanie multimediów	5
9. Wybór źródła	5
10. Podłączenie sygnału z przewodu 3w1	6
11. Dodatkowe uwagi	6




## 2 Informacje przed pierwszym uruchomieniem

---

YOGA

1. Zgodnie z obrazkiem obok podłącz zasilacz do urządzenia.



2. Po prawidłowym podłączeniu zasilacza dioda na górnym panelu powinna zacząć się świecić.

## 3 Włączanie i wyłączanie


---

YOGA


Wciśnij przycisk



na obudowie projektora lub na pilocie aby uruchomić urządzenie.



# 4 Pilot zdalnego sterowania



# 5 Interfejs urządzenia

YOGA

Po uruchomieniu urządzenia oczom użytkownika pokaże się następujący obraz po około 2-5 sekundach.



# 6 Ostrość obrazu

YOGA

Umieść projektor na wprost wyświetlanego obrazu, a następnie za pomocą pokrętki z boku obudowy dostosuj korekcję trapezową aby uzyskać idealny kształt.



# 7 Złącza na obudowie

YOGA



# 8 Podłączanie multimediiów

---

YOGA




# 9 Wybór źródła

---

YOGA

Projektor wspiera wiele rodzajów urządzeń.

Wybierz odpowiednie źródło sygnału za pomocą pilota lub myszy.




# 10 Podłączenie sygnału z przewodu

## 3w1

YOGA

Użyj przewodu 3w1 aby połączyć projektor ze źródłem obrazu.



# 11 Dodatkowe uwagi

YOGA

- Filtr powietrza w projektorze należy czyścić minimum raz w miesiącu, przy użyciu np. sprężonego powietrza.
- Reklamacja na projektor jest udzielana na okres roku czasu. Gwarancja na lampę LED 6 miesięcy.
- Projektora nie należy używać jako TV codziennie po kilkanaście godzin.