


# Instrukcja aktualizacji oprogramowania do Projektora LED86+ (Maxled Titanium) w wersji dla Androida 4.2 i 4.4

**UWAGA: W pierwszej kolejności należy sprawdzić jaki system jest aktualnie wgrany na urządzeniu. Jeżeli system posiada oznaczenie 4.2 wtedy wgrujemy aktualizację do 4.2 Jeżeli 4.4 to aktualizacja do 4.4**

**Link do pobrania aktualizacji: [www.big5.pl/Allegro/NewElectric/2015/Aktualizacja86.zip](http://www.big5.pl/Allegro/NewElectric/2015/Aktualizacja86.zip)**

1. Proszę pobrać plik z oprogramowaniem i skopiować go na pen-drive'a. Nazwa prawidłowa pliku to: MstarUpgrade.bin
2. Proszę podłączyć pen-drive do slotu USB z tyłu projektora a następnie wcisnąć i przytrzymać przycisk oznaczony jako "3" razem z przyciskiem oznaczonym jako "5".



3. Po wykonaniu tej operacji projektor nie będzie wykazywał żadnych oznak reakcji oprócz Pen-Drive'a który powinien mrużyć (O ile posiada diodę led).

Proszę poczekać minimum 3 minuty i wcisnąć ponownie przycisk oznaczony nr: "5". Jeżeli projektor uruchomi się poprawnie oznacza to prawidłowo przeprowadzoną aktualizację.

Jeżeli nic się nie stanie oznacza to że projektor nie zakończył aktualizacji. Należy wtedy poczekać kolejne 3 minuty i ponowić operację wciskając przycisk nr: "5".

## Dodatkowe uwagi

1. Filtr powietrza w projektorze należy czyścić minimum raz w miesiącu, przy użyciu np. sprężonego powietrza.
2. Reklamacja na projektor jest udzielana na okres roku czasu. Gwarancja na lampę LED 6 miesięcy.
3. Projektora nie należy używać jako TV codziennie po kilkanaście godzin.